



CIS 中如何改变 Explorer 字段显示顺序

CIS 中如何改变 Explorer 字段显示顺序

前段时间有用户提到，想要在 CIS Explorer 中自定义字段显示顺序，是否可行？对于这个问题，第一反应是为什么要这么做？做的好处是哪里？其实不同用户有不同的使用习惯。所以下面还是来讲述下实现这个功能的办法吧。

第一步正如大家想到的，打开 CIS Explorer，随意左右拖动选中的列，就可以达到预期的效果。如下图：

1	Capacitor	PCC910CQT	Ceramic	91PF	CAP 91PF 50V		discrete C	smdc
2	Capacitor	PCC820CQT	Ceramic	82PF	CAP 82PF 50V	22222	discrete C	smdc
3	Capacitor	PCC750CQT	Ceramic	75PF	CAP 75PF 50V		discrete C	smdc
4	Capacitor	PCC680CQT	Ceramic	68PF	CAP 68PF 50V		discrete C	smdc
5	Capacitor	PCC620CQT	Ceramic	62PF	CAP 62PF 50V		discrete C	smdc
6	Capacitor	PCC560CQT	Ceramic	56PF	CAP 56PF 50V		discrete C	smdc
7	Capacitor	PCC510CQT	Ceramic	51PF	CAP 51PF 50V		discrete C	smdc
8	Capacitor	PCC470CQT	Ceramic	47PF	CAP 47PF 50V		discrete C	smdc
9	Capacitor	PCC430CQT	Ceramic	43PF	CAP 43PF 50V		discrete C	smdc

但是这样仅仅是改变的单一客户端的显示顺序，如果一个 Team 有多位用户在使用，那就需要每台机器上进行手工拖动，这样也是相当繁琐的。所以我们就想到了第二种方法，修改 Capture.ini。Capture.ini 是一个很神奇的文件，因为它记录了 Capture 启动的很多必须参数等信息。所以当 Capture 有很多疑难杂症的时候，大家不妨删除这个文件，重新打开 Capture 软件，系统会自动生成一个新的 Capture.ini，这样就相当于将 Capture 的启动初始化环境做了下 Reset。通常情况下能解决很多莫名其妙的问题。

首先说明下，怎么才能找到 Capture.ini 这个文件？16.5 及以下版本，可以去 X:\Cadence\SPB16.5\tools\Capture 下。16.6 及以上版本，需要先去环境变量下找到 HOME 变量，变量值（工作

路径）所对应的路径下面，会看到 cdssetup 文件夹，然后按照以下路径找到 Capture.ini，
cdssetup\OrCAD_Capture\16.6.0\Capture.ini，打开它，找到 CIS 相关参数，如下图：



更改上图中相关参数的顺序，保存，然后重新打开 Capture 软件即可看到自定义的顺序了。

全文完！

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队，多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力，为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台，通过电话/邮件/Web/BBS，及时帮客户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道，包括软件使用技巧、设计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理：王其平

手机：18049720018

电话：021-51696680-8063

传真：021-52370712

邮件：QipingWang@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

邮编：200050

华东地区

联系人：陈敏敏

手机：18017922811

电话：021-51696680-8057

传真：021-52370712

邮件：PeterChen@comtech.com.cn

地址：上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

邮编：200050

华南及西部地区

联系人：谭波涛

手机：15920086575

电话：0755-26744082

传真：0755-26743385

邮件：terrytan@comtech.com.cn

地址：深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

邮编：518057

华北地区

联系人：党建成

手机：18010161381

电话：010-51726678-821

传真：010-51727874

邮件：SudyDang@comtech.com.cn

地址：北京市海淀区中关村大街 1 号海龙大厦 14 层北区 1418-21